

## Anleitung zum Abdichten von Traufblechen

### Benötigte Materialien:

- 1K-Flachdachdicht Pro, Art.-Nr. 0838 892 550
- Vlieszuschnitte/Vliesformteile, Art.-Nr. 0838 892 580-585, 0838 892 590-594
- Roststop Quattro, Art.-Nr. 0893 214 1
- Aceton-Reiniger, Art.-Nr. 0893 460
- Abdeckkrepband, Art.-Nr. 0992 000 ...
- Schleifpapier (80er Körnung), Art.-Nr. 5506 143 108
- Heizkörperwalze und Steckbügel, Art.-Nr. 0693 011 1, 0693 012 13
- Schere, Art.-Nr. 0838 103
- Handschuhe, Art.-Nr. 0899 435 ...
- Putzlappen textil, Art.-Nr. 0899 800 200
- Optional: Eimer, Art.-Nr. 0695 770 12
- Handfeger, Art.-Nr. 0695 943 068



1 Abkleben des abzudichtenden Bereichs.



2 Gründliches Säubern des Untergrundes.



3 Säubern und entfetten des Blechs mit Aceton-Reiniger. Danach Abluftzeit des Reinigers beachten.



4 Anrauen des Bleches (z.B. mit 80er Schleifpapier).



5 Auf ausreichende Vliesbreite achten (hier: 20 cm).



6 Aufsprühen der Grundierung Roststop Quattro. Danach Trocknungszeit der Grundierung beachten.



7 Satte Vorlage des Abdichtungsharzes 1K-Flachdachdicht Pro (2 kg/m<sup>2</sup>) mit Pinsel oder Rolle.



8 Einarbeitung des Vlieses (blasenfrei und vollständig getränkt).



9 Auftrag der Decklage (1 kg/m<sup>2</sup>).



10 Verschleifen des Materials und Entfernen des Klebebandes in frischem Zustand. Das Ergebnis ist ein regelkonform und sauber abgedichtetes Traufblech.